imageprograf iPF815/iPF825

はじめにお読みください

JPN

セットアップガイ<u>ド</u>

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも参照できるように大切に保管してください

• このセットアップガイドはiPF825のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

はじめに

セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。



🌑・プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の[User Software CD-ROM] から[Media Configuration Tool] を必ずインストールしてくださ い。[Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合った用 紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方法は、 P.7 の「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」を参照してください。(Windows の場合、[Setup Menu] ウィンドウの[ソフ トウェア個別インストール] から[Media Configuration Tool] のみを インストールすることができます。)

各手順の詳細については、この [セットアップガイド] で後述しています。 説明に従ってプリンタをセットアップしてください。

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたとき は「メッセージが表示されたときには」(P.16)を参照してください。


●・プリンタ設置後に再び本体を輸送する場合は、[基本操作ガイド]-3の 「プリンタを運ぶときには」を参照してください。




- メモ これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり ますので、なくさないように保管しておいてください。
 - ・このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 照してください。
 - プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。

設置スペースについて

このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して ください。[]内はキャスター付バスケットを取り付ける場合の数値です。 その他は各モデル共通です。





プリンタの手順書について

この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[基本操作ガイド]は3分冊で、以下の情報を記載しています。

- 1 基本的な操作方法
- 2 困ったときの対処方法 / メンテナンス方法
- 3 プリンタの移動方法 / プリンタドライバの再インストール方法



0

詳しい操作を知るには

[製品マニュアル] (電子マニュアル) には、以下の情報を記載して います。

- ・プリンタの操作方法
- プリンタドライバの操作方法
- 印刷方法
- •メンテナンス方法
- ・ネットワーク環境での使用方法
- •困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー
- プリンタドライバの機能
- ・各種情報(仕様、オプション、消耗品など)

印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] (電子マニュアル) に用紙に関する情報を 記載しています。



[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。


- Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブルクリックします。(iPFxxxx はプリンタ名)
- iPFxxxx サポート
- Mac OS X の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サポート] をクリックします。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Macintoshは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、この [クイックスタートガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。





製品はいくつかの箱に分けて梱包されています。

●プリンタ本体



iPF815


imagePROGRAF iPF815

iPF825

imagePROGRAF iPF825 プリンタ本体が入っています。

●スタンド・スタンド固定型バスケット*1

●・スタンド、スタンド固定型バスケットについては、スタンドに同梱の[プ 重要 リンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



スタンド固定型バスケット標準付属モデル


Printer Stand ST-44 スタンドとスタンド固定型バスケットが 入っています。

キャスター付バスケット標準付属モデル

Printer Stand ST-45 スタンドが入っています。

●キャスター付バスケット*1・ロールユニット


●・キャスター付バスケットについては、キャスター付バスケットに同梱の 重要 [キャスター付バスケット セットアップガイド] を参照してください。 ロールユニットについては、スタンドに同梱の [プリンタスタンドセッ トアップガイド〕を参照してください。



お買い上げの地域によっては、「BU-03」、「A」、「B」と書かれた箱は、 「imagePROGRAF iPF815」 または「imagePROGRAF iPF825」と書かれ た箱に同梱されている場合があります。

*1: 本プリンタには、スタンド固定型バスケットか単体で移動可能なキャス ター付バスケットのどちらかが付属します。

- iPF815 にはスタンド固定型バスケットが標準で付属し、オプション品と してキャスター付バスケットを購入できます。 お買い上げの地域によってはキャスター付バスケットが標準で付属する場 合があります。
- iPF825 には、キャスター付バスケットが標準で付属します。



- a. プリンタ
- b. インクタンク
- c. プリントヘッド
- d. 3 インチ紙管アタッチメント 1
- e. 3 インチ紙管アタッチメント 2
- f. 排紙サポート (×4) *2
- g. 手順書一式
- h. CD-ROM 一式
- i. サンプル用紙(ロール紙)
- j. アース線
- k. 電源コード

*2 スタンド固定型バスケットが標準で付属している場合のみ

スタンドの組み立てについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



ロールユニットを取り付ける

スタンドにロールユニットを取り付けます。(iPF825 のみ)

ロールユニットの取り付けについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。


こう プリンタを設置する


スタンドにプリンタを設置します。

プリンタから上側の緩衝材を取り除きます。

2 人でプリンタの左右底面にある運搬用取っ手の片側を持ち、プリンタを少し持ち上げ、3 人目の人が下側の緩衝材とビニールを取り除きます。緩衝材を取り除いたら、プリンタを下に降ろします。

同様に、反対側の緩衝材とビニールも 取り除きます。





iPF825 の場合

ロールユニットを引き出します。


5

プリンタの左右底面の運搬用取っ手を片側3人ずつで持ち、プリンタを持ち上げます。


・プリンタの重量は、本体のみで約 112kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず6人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



・プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手(a)をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。




プリンタ本体後部と [スタンド] 後部にある三角印を前後左右に合わせながら、プリンタを [スタンド] に載せ、スタンド受け板の下側から、[六角レンチ] を使用して、左右各 4 本の M4 六角ビスでしっかりと固定します。




iPF825 の場合

ロールユニットを押し込みます。



iPF825 の場合

ロールユニット背面のコネクタとプリンタ背面の[ロールユニッ トコネクタ]を[ロールユニット接続ケーブル]で接続します。





バスケットを取り付ける

排紙された用紙を受け止めるためのキャスター付バスケットまたはスタンド固定型バス ケットを取り付けます。

バスケットの取り付けについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



巻き取り装置を取り付ける

(iPF815:オプション)


巻き取り装置の取り付けについては、巻き取り装置に同梱されているセットアップガイドを参照してください。


梱包材を取り外す

プリンタを保護している梱包材を取り外します。


プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除 きます。

[上カバー] を開きます。






[六角レンチ] を使用して、[ベルトストッパ] (a) のネジをゆる め、[ベルトストッパ]を左に回して取り除きます。




●・取り外した [ベルトストッパ]、およ メモ び [六角レンチ] は大切に保管してく ださい。プリンタを輸送するときに必 要になります。



スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合

4


[排紙ガイド]を上げます。




スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合

6


[排紙ガイド] を閉じます。




[排紙ガイド]の裏面に4本の[排紙サポート](a)を取り付けます。




[上カバー]を閉じます。



プリンタ背面の [電源コネクタ] に電源コードを差し込み、プリンタ背面のアース端子に 市販のドライバを使ってアース線を取り付けます。




アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。




プリントヘッドを取り付ける

[プリントヘッド]を取り付けます。

[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。




[ディスプレイ] に [上か - を開けてく ださい。] と表示されたら、[上カバー] を開けます。




[ディスプレイ] に [プリントヘッド] 取り付けの手順(ガイダンス) が表示されます。


[プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後まで完全に開きます。




[プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱいに開きます。




|[プリントヘッド]を、つまみ部 (a) を |持って袋から取り出します。




●・[プリントヘッド] のノズル 重要 (a) や電極部 (b) には、絶 対に触れないでください。 [プリントヘッド] の破損や 印刷不良の原因になります。




オレンジ色の [保護キャップ 1] (a) を 取り外し、[保護キャップ 2] (b) の、 つまみ (c) を押しながら取り外します。





- ●・インク供給部(d)には絶対に触れないで下 重要 さい。印刷不良の原因になります。
 - ・プリントヘッドにはインクが入っているため、[保護キャップ1、2] (a)(b) を取り外す際にはこぼさないようにご注意ください。
 - 取り外した保護材は再装着しないで下さい。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。
- 7 ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プリントヘッド]を傾けて [キャリッジ] (a) に差し込みます。ノズルや電極部が [キャリッジ] (a) に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。



- [プリントヘッド固定カバー]を前側に 倒して、[プリントヘッド]をロックし ます。
- [プリントヘッド固定レバー] を奥側に 倒します。
- [上カバー]を閉じます。










インクタンクをセットする


5個の[インクタンク]をセットします。

- [インクタンクカバー] を開きます。
- 2 セットする色の [インクタンク固定レバー]のストッパー (a) を持ち上げて、[インクタンク固定レバー] を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。










- • [インクタンク固定レバー] がロックする _{重要} ところまで倒してください。
 - ・[インクタンク固定レバー] が戻らないことを確認してください。
- ・[インクタンク] を振らないと、インクのメモ 成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

音がするまで押し下げます。

袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。




- ●・インク供給部 (a) や端子部 (b) には、絶対に触 重要 れないでください。周辺の汚損、[インクタン
 - ク]の破損、または印刷不良の原因になります。 ・袋から開封した [インクタンク] は、落とさ ないでください。インクが漏れて周辺が汚れ る場合があります。
 - ・一度プリンタにセットした[インクタンク] は、取り外して振らないでください。インク が飛び散る場合があります。

5 インク供給部を下側、図の向きにして、 [インクタンク] をホルダーにセットします。



- セットする色や向きが違うと、[インクタ 重要 ンク] はホルダーにセットできません。
 - [インクタンク] をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク 固定レバー] に貼ってあるラベルの色表示と [インクタンク] の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。




[インクタンク固定レバー] を止まる ところまで持ち上げてから、カチッと

[インクランプ] が赤く点灯しているこ とを確認します。



ンクタンク]をセットします。 [インクタンクカバー] を閉じます。



手順2~7を繰り返して、すべての[イ [プリントヘッド]と[インクタンク]をすべ て取り付けると、自動的にインクの初期充てん が始まります。インクの初期充てんには、約 14 分かかります。インクの充てん時間を利用して、 コンピュータにプリンタドライバとマニュアル をインストールしてください。

プリンタドライバとマニュアルを後でインス トールする場合は、インクの充てんが終了して から、P.15 の「用紙をセットしてプリントへッ ドを調整する」に進んでください。

✓・プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イ メモ ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ ンクを流し込みます。また、プリンタを最 適な状態にするためにクリーニングも行い ます。これによりメンテナンスカートリッ ジの残り容量の表示がおよそ半分程度に減 少しますが、異常ではありません。

・[インクランプ]が点灯しなかった場合は、 手順2、手順5、手順6を繰り返してくだ さい。

・ プリンタドライバとマニュアルをインストールする

Windows

Windows の場合、USB 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことがで

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明 に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS >

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限 が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてください。

ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール y 中に以下の画面が表示される場合があります。

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。




USB 接続の場合

- ●・USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準拠し 更要 たケーブルを使用してください。
 - ・USB ケーブルは、プリンタドライバのイ ンストール中に、画面の指示に従ってプリ ンタとコンピュータに接続してください。 先に USB ケーブルを接続すると、プリン タドライバが正しくインストールされない 場合があります。
- コンピュータとプリンタがケーブルで 接続されていないことを確認後、コン ピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [UserSoftware CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリン タドライバのインストール]をクリッ クします。




❷・[言語]をクリックすると、言語を選択で **メモ** きます。

[インストールー覧]ウィンドウで、必 要なインストール項目がチェックされて いることを確認し、[次へ]をクリック します。



ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。

[使用地域の選択]ウィンドウで、使用 地域を選択し、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書の内容を確認して[は い]をクリックします。



6 [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタを直接コンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



7 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、[USB 接続でインストール] を選択し、[次へ] をクリックします。




以下のダイアログボックスが表示され たら、プリンタの電源がオンになって いることを確認し、USB ケーブルでプ リンタとコンピュータを接続します。



警告ダイアログボックスが表示されたら、 メモ [再試行]をクリックしてからやり直して ください。





● ・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し メモ 込まないように注意してください。 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します]を選択し、[再起動] をクリックします。



製品マニュアルをインストールする

11 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き[製品マニュアル]をインストールします。

2 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックス]が表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。





13 [次へ] をクリックします。



14 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



15 [インストール] をクリックします。 インストールが開始されます。



16 インストールが完了したら、[完了] を クリックします。




これで [製品マニュアル] のインス トールは完了です。

TCP/IP(ネットワーク)接続の場合

初めてプリンタをネットワークに接続するとき

LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。



・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン メモ プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-T で接続している場合は橙色 に点灯します。

【インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。



・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 メモ づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。

[使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使いのOSに合った付属の[User Software CD-ROM]を、コンピュータのCD-ROMドライブにセットします。




5 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用 地域を選択し、[次へ]をクリックしま す。



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリンタ を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ クします。

インストールの流れ NTE :	準備 1、アンクの電車が入っていない場合は、電道を入れていた。 2、3、3、5、3、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7
STEP 9 インストール STEP 4 インストールの完了 STEP 6 完了	0

3 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



・[言語] をクリックすると、言語を選択できます。

6 使用許諾契約書の内容を確認して[はい]をクリックします。



● [検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。[プリンター覧]から使用したいプリンタを選択し、[使用するプリンタの指定方法]から[選択したプリンタを使用する]を選択して[次へ]をクリック



・[プリンター覧]に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、p.10の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定してください。

10 [IP アドレスの設定方法] ウィンドウの [IP アドレスの設定方法] で、[手動設定] で IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。また、[対象プリンタ情報] の[デバイス名]、[場所] を任意で入力します。

インストールが開始されます。



- ・DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。
 - •DNS 動的更新機能を設定する リモート UI で [DNS の動的更新を行う] をオンにしてください。 (→製品マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」)
 - ・プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

[インストールの完了] ウィンドウでイ ンストールの結果を確認し、[次へ]を クリックします。

[完了]ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します]を選択し、[再 起動〕をクリックします。

ールの流れ 完了 似定を有効にするために、エビュー終再起動してください。

● たたちにコンピュータを再記動します

コンピュータの再起動後、プリンタドラ イバの設定が有効になります。これでプ リンタドライバのインストールは完了で インストール完了後、デスクトップに

[iPFxxxx サポート] アイコンが作成され ます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手

順で、[製品マニュアル]をインストール

します。





ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは

初めてプリンタをネットワークに接続す る際に、検索しても使用したいプリンタ が見つからなかった場合は、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定します。

インクの初期充てんと[プリントヘッド] の調整が終わってから、プリンタの操作 パネルで IP アドレスを設定します。

●・インクの初期充てんと[プリント 本ッド]の調整が終わるまでは、 プリンタを操作しないでください。

[メニュー] キーを押して、[メインメ ニュー]を表示します。



[▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェー ス設定]を選択し、[▶]キーを押します。

[▲]キー、[▼]キーを押して[TCP/ IP] を選択し、[▶] キーを押します。

[▲] キー、[▼] キーを押して [IP 設定] を選択し、[▶]キーを押します。

IP アドレスを入力します。 6

1. [◀] キー、[▶] キーを押して、数 値を入力するフィールドにアンダー バー(_)を移動します。

[オンライン]キーを押します。

▲] キー、[▼] キーを押して [IP アド レス]を選択し、[▶]キーを押します。

IP アドレス 000.000.000.000

桁の変更 **◆**▶ ▲▼ 数値の変更 [OK] / [ストッフ゜]

登録を確認する画面が表示されるので、 8 [OK] キーを押します。 プリンタに IP アドレスが設定されま


続いてプリンタドライバのインストー ルを再開します。

2. [▲]キー、[▼]キーを押して数値を 入力し、[OK] キーを押します。

数値を連続して増減することができ ます。

「検索結果]ウィンドウで、「ネットワー ク上で使用可能なプリンタの IP アドレ スを指定する]を選択し、[次へ]をク リックします。[IP アドレス指定] ウィ ンドウが表示されるので、p.12 の手順 8 ~ 11 にしたがってプリンタドライバの インストールを完了してください。

🖉 ・以下の画面が表示されている場合は、[再 試行]をクリックし、表示される画面で [ネットワーク上で使用可能なプリンタ . の IP アドレスを指定する] を選択してく ださい。



引き続き、P.8 の手順 12 ~ 16 と同様の手 順で、[製品マニュアル]をインストール します。

既にプリンタがネットワークに接続されているとき

- 既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定の IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-T で接続している場合は橙色 に点灯します。
- プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 フンピュータの電源をオンにして、お

コンピュータの電源をオンにして、お 使 い の OS に 合 っ た 付 属 の [User Software CD-ROM] を、コンピュータ の CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



●・[言語] をクリックすると、言語を選択で メモ きます。

3 [インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。



5 使用許諾契約書の内容を確認して[はい]をクリックします。



- ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 が表示されます。
- を [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



7 [準備] ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリンタ を検索する] を選択し、[次へ] をクリッ クします。



● [検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。

[プリンター覧]から使用したいプリンタを選択し、[使用するプリンタの指定方法]から[選択したプリンタを使用する]を選択して[次へ]をクリックします。インストールが開始されます。



- ・既にネットワークに接続されているプリン メモ タは [IP アドレスの一覧] に [使用可能] と 表示されます。
 - •[プリンター覧]に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、[使用するプリンタの指定方法]から[ネットワーク上で使用可能なプリンタのIP アドレスを指定する]を選択してください。

[IP アドレス指定] ウィンドウが表示されるので、p.12 の手順 $8 \sim 11$ を行いプリンタドライバと[製品マニュアル] のインストールを完了してください。

9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、 [再起動] をクリックします。



使用するプリンタの IP アドレスを直接指定するとき

11 コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成され ます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

●・既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定の IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-T で接続している場合は橙色 に点灯します。 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お 使いの OS に合った付属の [User


´ 使いの OS に合った付属の[User Software CD-ROM]を、コンピュー タの CD-ROM ドライブにセットしま す。



2 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。

3 [インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。

[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。







●・[言語] をクリックすると、言語を選択で メモ きます。 ・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 メモ づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。

使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。 **6** [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。

7 [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリン タの IP アドレスを指定する]を選択し、 [次へ]をクリックします。







[IP アドレス指定] ウィンドウで、使用するプリンタの IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。インストールが開始されます。

[インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。

10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します]を選択し、[再起動] をクリックします。







●・IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 _{重要} してください。

11 コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。 インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストール

Macintosh

Macintosh の場合、USB 接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)を行なうことができます。

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてください。

🥝・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

<対応している OS >


Mac OS X 10.3.9 以降


プリンタとコンピュータを接続する

ケーブルを接続する

しいい USB 接続の場合

プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。






2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにします。


コンピュータを設定する

プリンタドライバをインストールする

●・プリンタドライバをインストールするとき 重要 は、必ず管理者権限のあるユーザでログインしてください。 お使いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。



2 デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup] アイコンの順にダブルクリックします。



下の画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



4 必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次に進む]をクリックします。



プリンタを使用する国または地域を 選択し、[次に進む] をクリックしま



[次に進む] をクリックします。

6



フリフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける]をクリックします。



[同意します]をクリックします。



[続ける] をクリックします。




10 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。

手順4でチェックした項目がインストールされます。



1 1 [OK] をクリックします。



12

[終了] をクリックします。



これでプリンタドライバのインストールは完了です。 続けて、セットアップするプリンタを選択します。 13

[次へ] をクリックします。



14. セットアップするプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



15 [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、 [登録]をクリックします。



16 [完了] をクリックします。



●・続けてほかのプリンタを登録したい場合メモ は、[登録の継続]をクリックし、手順 14~ 16 を繰り返します。

・IP アドレスを指定して登録する場合は、[IP メモ アドレスを指定して登録]をクリックします。[IP アドレス]にセットアップするプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

17 [OK] をクリックします。




・セットアップ中のプリンタと同じモデルの プリンタがコンピュータに登録されていた 場合は、プリンタの選択画面が表示されま す。プリンタを選択し、[次へ] をクリッ クします。 以下の画面が表示され、用紙情報が更新されます。用紙情報の更新が終了すると画面が消えます。



製品マニュアルをインストールする

引き続き [製品マニュアル] をインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



20 CD-ROM の、[iPFxxxx Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。(iPFxxxx はプリンタ名)



21 プリンタを使用する地域とインストールするマニュアルの言語を選択し、[OK]をクリックします。



2 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



23 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける]をクリックします。



9 / [同意します]をクリックします。





26 インストールが完了したら、[終了] を クリックします。



これで [製品マニュアル] のインス トールは完了です。


用紙をセットしてプリントヘッドを調整する

ここでは同梱の [サンプル用紙] を例に、ロール紙をセット して[プリントヘッド]を調整する手順について説明します。


[プリントヘッド] と [インクタンク] をプリンタに取り付けた後に行なわれ たインク充てんが終了すると、[ディス プレイ]に[調整パターンを印刷する用紙 を選んでください。] と表示されるので、 [▲] キーと [▼] キーで [ロール紙 1(上段)] (iPF815は[ロール紙])を選択し、[OK]キー を押します。




[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上 げます。




[ロールホルダー]を本体から取り外し



[ホルダーストッパ] のレバー(a)を軸側から起こしてロックを 解除し、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]を[ロー ルホルダー] から取り外します。



図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側 から [ロールホルダー] を差し込みます。ロール紙が、[ロール ホルダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込 みます。




- ●・ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができな _{重要} いように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給 紙不良の原因になります。
 - •ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横起きに してセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合 があります。
 - ロール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。 [ロールホルダー]が破損する原因になります。


図のように、[ホルダーストッパ]を左側から [ロールホルダー] に差し込み、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]のフ ランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。 [ホルダーストッパ] のレバー(c) を軸側に倒してロックします。

●・ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用をお

勧めします。




[ロールホルダー]の白いギヤが付いている側を[ロールホルダー スロット]の白いギヤが付いている側に向け、[ロールホルダー] の軸(a) を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b) に合わせてセットします。




- ●・ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができないよ うに、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の 原因になります。
 - ・用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセット してください。
- ▲・セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意して 注意ください。
 - セットする きに、[ロールホルダー] の軸(a) とガイド溝(b) の 間に指が挟まれないように注意してください。

ロール紙を左右均等に引き出して [給紙口] (a) に差し込み、ブ ザーがピピッと鳴るまで送り込みます。




[排紙ガイド]を下げます。



10 [上カバー] を閉じます。



[OK] キーを押します。 用紙が給紙されます。 ロール紙をセットすると、[ディスプレイ] に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示され、ブザーがピピッと鳴ります。





12 [ロール紙 1 種類 (上段)] (iPF815 は [ロール紙種類]) の選択画面で、「▲」 キー、「▼」キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。

用紙の種類はサンプル用紙の箱に貼ってあるラベルを確認し、厚 ロコート紙の場合は [厚口コート紙] を、コート紙の場合は [コート紙] を選択してください。

自動的に[プリントヘッド]の位置調整が開始されます。 [プリントヘッド]の位置調整には、約6分かかります。 [プリントヘッド]の位置調整が完了すると、[ディスプレイ]に[オンライン]と表示されます。 これでロール紙のセットは完了です。





付属品をポケットに収納する

アクセサリポケットに [3 インチ紙管アタッチメント] などの付属品を収納します。



プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している[基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。







メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [基本操作ガイド] -2 を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした [製品マニュアル]を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。リリースレバー を上げてください。]	セットした用紙が斜めになっています。	 1. [リリースレバー]を上げてから[上カバー]を開きます。 2. ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 3. [リリースレバー]を下げてから[上カバー]を閉じます。
[インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。 (P.6 ~ 7、手順 1-8 参照)
[メンテナンスカートリッジを装着してください。]	[メンテナンスカートリッジ] が取り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。
[電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。]	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り 外されていません。	 電源をオフにします。 [上カバー]を開き、テープや [ベルトストッパ]を取り外します。 (P.4、手順3参照) 電源をオンにします。
[用紙カットに失敗しました。リリースレバーを上げてください。]	何らかの原因で、用紙をカットできませんでした。	付属の[基本操作ガイド]-2を参照してください。
[プリントヘッドがありません。]	[プリントヘッド] が取り付けられていません。	[プリントヘッド]を取り付けてください。(P.5~6、手順1-10参照)
[ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxxx]	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。 再び メッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメ モに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センター へご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。